



# SUPPORTS SERVICE APRÈS-VENTE

ROBOT DE PISCINE  
MANGA X  
RC25CBX/EU




## Sommaire

### Diagramme éclaté



## Diagramme éclaté

Numéro de pièce détachée



1.	Tête pivotante	RC30ASM07/LGRY
1.1.	Interrupteur coulissant	-----
1.2.	Voyant d'utilisation	-----
1.3.	Capteurs d'eau	-----
1.4.	Port d'alimentation	-----
2.	Volet latéral (à broche)	RC30-07/LGRY
3.	Anneau de lissage pivotant	RC30-08-004
4.	Capot	RC25ASM03
4.1	Aileron pivotant	-----
5.	Plaque pivotante	RC30-05-005/LGRY
6.	Couvercle filtrant	RC25-09
7.	Base	RC25ASM04
7.1.	Motif triangulaire jaune	-----
7.2.	Poignée (sous le motif triangulaire jaune)	-----
8.	Goupille de verrouillage	RC30-10-014
9.	Essieu de roue	RC25ASM08
10.	Roue arrière (avec rondelle)	
11.	Roue avant (avec rondelle)	RC25-12
12.	Plaque filtrante du drain	RC30ASM09/LGRY
13.	Trappe de vidange	
14.	Rabat de la bouche d'aspiration	RC25ASM06
15.	Flotteur	
16.	Crochet (avec système V-clip) pour manche télescopique	RC30-16/LGRY
17.	Câble d'alimentation	RC30-17-001
18.	Transformateur	RC30-17-002 (EU)



# KOKIDO<sup>®</sup>

*Pool Product Innovations*

© 2019 Kokido Development Ltd.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par tous moyens, électroniques, mécaniques, photocopies, enregistrement ou de toute autre façon, sans l'autorisation écrite préalable de Kokido Development Ltd. (V2)